


# 自由に分割集計表マグネットシート共通

## 取扱説明書

### 共通取扱説明書

- 自由に分割集計表マグネットシート大 2段 縦300×横1200×厚さ0.5mm
- 自由に分割集計表マグネットシート大 3段 縦450×横1200×厚さ0.5mm



自由に分割集計表マグネットシート大 2段




透明タブを裏面に貼ってください。



透明タブで剥がしやすい！

自由に分割集計表マグネットシート大 3段



### ご使用の前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用下さい。
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読み下さい。

### 中に入っているもの

- マグネットシート＝1枚 ○透明タブ 2個

### 使い方

- ◎集計表を自由に分割できるので、用途に合わせて最適な集計表を作成できます。
- ◎暗線に沿ってマーカーで線を引くことで、自由に分割して集計表を作成できます。
- ◎表面ホワイトボードフィルム貼りなので、マーカーで書き消しできます。
- ◎丸めて収納でき、保管場所をとりません。持ち運びにも便利です。

### お手入れ方法

- 汚れたときは、水を含ませた柔らかい布を固く絞り拭いて下さい。  
シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。



### 注意

#### <安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。

#### <使用上の注意>

- ネオジム磁石等の磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。（磁界が破壊されてしまいます）

#### <保管する際の注意>

- 印刷面を外側に巻き、シートをそろえてケースに保管してください。
- 当製品の裏面に磁石を使用しております。磁気に弱い製品の近くには保管しないで下さい。
- 温度の高い場所や直射日光の当たる場所には保管しないで下さい。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1  
TEL: 048-989-8591 FAX: 048-989-8592  
<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>



弊社  
HP



破損  
手順  
QR

破損  
している  
場合は  
こちら